



## INDICATORE DI POSIZIONE DA PANNELLO POSITION INDICATOR FOR PANEL FIXING

Questi indicatori di posizione sono utilizzati per la lettura diretta di misure, quali angoli, spostamenti, etc., su un contatore a quattro cifre. La trasmissione del moto avviene tramite un albero di uscita posto sul retro dello strumento, direttamente o con una trasmissione flessibile.

- Cassa in alluminio pressofuso. Protezione IP54. Temperatura 80°C max.
- Modelli: **OL2F** vista frontale; **OL2I** vista inclinata; **OL2F-A** vista frontale e vite di posizionamento; **OL2F-I** per vista inclinata e vite di posizionamento.
- Contatore a 4 cifre, altezza cifre 9 mm con lente. Misure decimali od in pollici. Uscita dell'albero di comando: sul retro o verso il basso.

*This mechanical digital indicator is used for the direct reading of measures, such as angles, shiftings, etc. on a 4-digit counter.*

*The motion is transmitted by means of an output shaft directly fitted on the back of the instrument or connected through a flexible shaft.*

- Die-cast aluminium casing. Protection IP54. Max. temperature 80°C.
- Models: **OL2F** frontal view; **OL2I** tilted view; **OL2F-A** frontal view, with positioning screw; **OL2I-A** tilted view, with positioning screw
- 4-digit counter, digit height 9 mm with lens. Measures in inches or in metric units. Drive shaft output: on the back or downwards.

OL2-F			OL2-I										
VERSIONE - VERSION		INDICAZIONE DOPO UN GIRO - INDICATION AFTER 1 REVOLUTION											
OL2F - OL2FA - OL2I - OL2IA		MM	0000 1	0000 2	0000 4	0000 5	0000 6	0000 8	0001 0	0001 5	0002 0	0002 5	0003 0
OL2F - OL2FA - OL2I - OL2IA		INCHES	0 031	0 039	000 7	0003 5	00 11	00 15	00 19				
OL2-F vista frontale frontal view		OL2-I vista inclinata tilted view		DRIVE SHAFT - ANTRIEBSWELLE									
		USCITE - OUTPUTS			COUPLING - KUPPLUNG								
		1 sul retro - on the back			A			B			C		
SENSO DI ROTAZIONE - ROTATION DIRECTION		2 in basso - downward											
					innesto diretto direct coupling			innesto quadro square coupling			innesto a vite screw coupling		

### ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

FORNIBILI SOLO COME PARTI DI RICAMBIO, INDICANDO CODICE E/O DESCRIZIONE COMPLETA

AVAILABLE ONLY AS SPARE PARTS, INDICATING THE CODE AND / OR COMPLETE DESCRIPTION